

Sett max ladestrøm

Hvis det er nødvending og begrense strømforbruket til ett ladepunkt, kan man justere max ladestrøm for ladepunktet.

Steg-for-steg guide lokalt

Denne guiden viser hvordan du stiller max ladestrøm for ladpunktet lokalt. med laptop tilkoblet ladepunktet

1. Logg inn på laderen gjennom nettsiden 192.168.123.123/operator/
2. Brukernavn: operator passord: yellow_zone
3. finn feltet "Operator Current Limit" under operator siden og og korrigjer verdien i dette feltet samsvarend med det som trengs i henhold til installasjonen.
4. Ved en dobbel lader, repeteres steg 2. og 3. for slave side i laderen.
5. Etter at verdien er endres, velges "Save & Restart"
6. Etter at laderen har restartet, verifiser at verdien er slik den skal før du kobler deg fra laderen.

Steg-for-steg guide EV manager

1. logg inn i EV manager med administrator rettigheter.
2. Søk opp laderen med under "charging stations" siden.
3. Åpne laderen med å trykke på navnet til ladestasjonen
4. velg "edit this charging station"
5. Velg fanen "advanced settings"
6. Når fanen har kommet opp trykkes "refresh configuration"
7. i søkefeltet skrives "OperatorCurrentLimit"
 - a. Ved konfigurasjon av en dobbelt lader vil OperatorCurrentLimit og OperatorCurrentLimit_2 komme opp som treff
8. Konfigurer verdien for disse feltene og trykk "save changes"
9. velg "refresh configuration" og bekreft at verdiene er satt i ladepunktet.

Relaterte artikler

- [Get latest firmware version for charge controllers](#)
- [Oppdatere firmware med laptop](#)
- [RFID Instillinger](#)
- [Konfigurasjon av lader med en usb minnepenn](#)
- [Konfigurere Backend tilknytning i lader](#)