

# Konfigurere Backend tilknytning i lader

Hvis ladepunktet skal tilknyttes backend, må dette konfigureres i laderen. Det gjøres som beskrevet under.

## Steg-for-steg guide

Merk at arbeid i lader må gjøres av autorisert personell eller elektriker.

1. Koble deg til laderen som beskrevet i [Tilkobling til lade kontroller med laptop](#)
2. Gå inn på <http://192.168.123.123/operator> (merk, ved bruk av dobbel lader skal dette kun gjøres i Master)
3. Åpne fanen "Operator"
4. Finn følgende parametere og sett inn informasjon i henhold til backend leverandøren:
  - a. OCPP Mode
  - b. WebSockets JSON OCPP URL of the Backend
5. Avslutt med å trykke "Save & restart"
6. Når laderen har restartet, åpne opp fanen "State"
7. verifiser at laderen har knyttet seg til backend, slik som det vises under

Connection Type (Backend)	Ethernet OCPP-J 1.6
Connection State (Backend)	CONNECTED (send HB in 79 seconds [interval:300])