

# Virtarajan muuttaminen

Saattaa olla tilanteita, joissa EV:n laturista ottama maksimilatausvirtaa on tarpeen rajoittaa, esimerkiksi jos laturia syöttävässä paneelissa on 3x25A sulake ja laturi 3x32A.



On myös mahdollista määrittää dynaaminen kuormituksen hallinta, katso lisätietoja täältä: [Configure Advanced Dynamic Load Management](#)

## Vaiheittainen opas staattisen virran rajan asettamiseen paikallisesti

1. Kirjaudu pääohjaimen käyttäjäisivulle: [Liitä kannettava tietokone ohjaimeen](#)
2. Etsi *Operator Current Limit* -kenttä
3. Säädä se oikeaan numeroon ja napsauta Tallenna ja käynnistä uudelleen
4. Kirjaudu orjaohjaimen Operaattori-sivulle: [Liitä kannettava tietokone ohjaimeen](#)
5. Etsi *Operator Current Limit* -kenttä
6. Säädä se oikeaan numeroon ja napsauta Tallenna ja käynnistä uudelleen
7. Kun laturi on käynnistynyt, virtaraja on paikallaan.



Staatisen latausvirran raja voidaan määrittää myös etänä taustapuolelta. On olemassa *OperatorCurrentLimit*- ja *OperatorCurrentLimit\_2*-näppäimiä, jotka voidaan määrittää saamaan halutun ampeeriarvon.