

Aseta latausohjaimen CPU-nopeudeksi Normaali

Jos modeemi- tai USB-yhteydessä on ongelmia, yksi mahdollinen ratkaisu on asettaa suorittimen nopeus Normaaliiksi.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain laiteohjelmistoversiossa 4.02 ja uudemmissa.

Prossessorin nopeutta voidaan muuttaa joko USB-tikulla tai taustapuolelta.

Vaiheittainen opas USB-tikkua käytettäessä

1. [Luo yhteensopiva USB-tikku](#)
2. Lataa ja pura liitteenä oleva zip-tiedosto muistitikun juureen



[sw_config.zip](#)

3. [USB-tikun konfigurointi](#)
4. Nyt CPU-kortti on asetettu Normaaliin

Vaiheittainen opas tausta- ja OCPP ChangeConfiguration -pyynnön käyttämiseen

1. [S](#) lopeta ChangeConfiguration-pyyntö laturiin seuraavalla avaimella ja arvolla:
avain: CPUPerfMode-
arvo: 1
2. Jos laturissa on kaksi pistorasiaa, kuten EVB200, EVF200 tai EVC200, lähetä myös seuraava avainarvopari:
CPUPerfMode_2
arvo: 1
3. Lähetä HardReset-komento laturiin
4. Nyt CPU-kortti on asetettu Normaaliin