

# Kuinka tyhjentää RFID-muisti EVC-laturista

1. Sulje luukku, jos se on auki.
2. Avaa huoltoluukku.
3. Kytke QF1 pois päältä. Sammuta myös uudelleensulkumoottori M1, jos sillä on sellainen.
4. EVC:n punainen merkkivalo syttyy.
5. Näytä 5 kertaa RFID-tunniste EVD-kortinlukijalle.
6. Kytke QF1 päälle. Kytke uudelleensulkumoottori M1 päälle, jos sillä on sellainen.
7. EVC:n vihreä merkkivalo syttyy.
8. Näytä kerran sama tunniste kuin yllä EVC-kortinlukijalle.
9. EVC:n punainen merkkivalo syttyy muutamaksi sekunniksi.
10. EVC:n kortin muisti on nyt tyhjennetty. Käynnistä laturi uudelleen.
11. Nyt laturi toimii minkä tahansa RFID-kortin kanssa.