

GSM-verkon taso

Kun laturin signaalin verkkotaso on tarkistettava paikallisesti, noudata alla olevia ohjeita. .

Vaiheittainen opas

- 1. Yhdistä laturiin kannettavalla tietokoneella ja avaa pääohjaimen tilasivu: [Liitä kannettava tietokone CC1612-ohjaimeen](#)
- 2. Siirry tilasivulle ja katso " Receive Signal Strength Indicate (RDDI)":

Receive Signal Strength Indicated (RSSI)	15	Receive Signal Strength Indicator as reported by the modem. This parameter is an indication how well the built-in modem can receive signals from the base station. Values meaning: [0: Extremely low], [1: Very low], [2-12: Low], [13-30: Good], [99: Unknown or undetectable]
--	----	---

Arvo	Tasosignaali
Erittäin matala	0
Erittäin matala	1
Matala	2-12 välillä
Hyvä	13-30 välillä