

Tarkista laturin laiteohjelmistoversio

Kun laturin laiteohjelmistoversio on tarkistettava paikallisesti, noudata alla olevia ohjeita. Laturi tukee kaikkia tavallisia OCPP-ominaisuuksia, joten laiteohjelmistoversio ilmoitetaan myös taustalle.

Vaiheittainen opas

1. Yhdistä laturiin kannettavalla tietokoneella ja avaa isäntä- ja orjaohjaimien tilasivut: [Liitä kannettava tietokone ohjaimeen](#) (jos laturi on EVB100, EVF100 tai EVC100 ja siinä on vain yksi latausohjain, avaa vain orjatilasivu)
2. Siirry tilasivun (sivujen) alaosaan ja katso laiteohjelmistoversio:

Firmware Version	4.20-3271	Firmware version currently running on the charge point.
------------------	-----------	---

3. Laiteohjelmistoversio sijaitsee sivun yläosassa ja uudemmassa laiteohjelmistoversiossa Järjestelmä-sivulla.