

Kaapeli ohuilla kumitiivistetiivisteillä

Liitä ensin kaapeli autoon ja kun kytket kaapelin pistorasiaan, sinun on nostettava pistoke ylös saadaksesi lukon moottorin tappilukon.

[Mennekes_with_new_socket.mp4](#)