

FAQ -Fin

Q:	Mitkä ovat SIM-korttivaatimukset CC1612-latausohjaimelle, jota käytetään Chago Wallboxissa, Chago Prossa, Chago Premiumissa ja Chago Mediassa?
A:	CC1612 käyttää mikro-SIM-korttia (katso tästä: https://en.wikipedia.org/wiki/Subscriber_identity_module) Tarvittavat palvelut ovat: • GPRS-datapalvelu SIM-kortin konfigurointiin CC1612-latausohjaimessa tarvittavat tiedot ovat: • GPRS-tukiaseman nimi (GPRS APN) • APN-käyttäjänimi (jos sellainen on) • APN-salasana (jos sellainen on) • SIM-kortin PIN-koodi (jos sellainen on) Katso lisätietoja luvusta 2.b) Chago Chargerin käyttöönottoasiakirjasta, joka löytyy asennusohjeista. Huomautus* Jos käytetään OCPP 1.5 SOAPia, edellytyksenä on, että taustajärjestelmän ja SIM-kortin IP-osoitteen välillä on kaksisuuntainen tiedonsiirto.
Q:	Mikä on SIM-korttien kuukausittainen tiedonsiirto Chago Wallboxissa, Chago Prossa, Chago Premiumissa ja Chago Mediassa?
A:	Tiedonkulutus riippuu käytetystä OCPP-protokollan versiosta, laturin kokoonpanosta ja käytettyjen laiteohjelmistopäivitysten määrästä. Tyypillises ti tiedonsiirto on 50-150 Mt kuukaudessa.
Q:	Mitkä RFID-tunnistetyypit ovat yhteensopivia CC1612-latausohjaimen kanssa, jota käytetään Chago Wallboxissa, Chago Prossa, Chago Premiumissa ja Chago Mediassa?
A:	CC1612 on yhteensopiva ISO/IEC 14443A -yhteensopivien RFID-tunnisteiden kanssa (katso täältä: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443) Alla on esimerkkejä yhteensopivista tunnisteista: • Mifare (Classic, DesFire jne.) • NFC-tunnisteet CC1612 lukee vain tunnistetunnuksen kortilta eikä suorita mitään muuta korkeamman tason käsittelyä.