

Oppdatere firmware med laptop

Koble til kontroller kortet ved å følge [denne guiden](#)

Last ned nyeste firmware fra denne [wikipedia siden her](#)

Når du har åpnet siden til laderen gjør som følgende:

for 4.xx firmware:

1. Naviger til fanen som heter System
2. trykk knapp som heter "Bla igjennom ..."
3. finn firmware lastet ned fra wikipedia i steg over.
4. Når filen er lastet opp trykk knapp "Install"
5. Når laderen har oppdatert seg og rebootet, åpne siden "State" og verifiser at laderen har korrekt firmware.

Merk. hvis dobbel lader, verifiser at både slave og master er oppdatert.

for 5.xx firmware:

1. Naviger til fanen som heter System
2. trykk knapp som heter "Select file (.deb)"
3. finn firmware lastet ned fra wikipedia i steg over.
4. Når filen er lastet opp trykk knapp "Install"
5. Når laderen har oppdatert seg og rebootet, åpne siden "Dashboard" og verifiser at laderen har korrekt firmware.

Merk. hvis dobbel lader, verifiser at både slave og master er oppdatert.