

USB-tikun konfigurointi

Vaiheittainen opas

1. Jos et ole jo tehnyt, [luo yhteensopiva USB-tikku](#) ja pura määrittystiedostot USB-tikun juureen kansioon nimeltä sw_config
2. Jos käytät 4.3x ohjelmistoversiota tai uudempaa, luo USB_PASSWORD-tiedosto USB-tikun juureen ja kirjoita siihen teksti yellow_zone.
Huomautus* poista kaikki tiedostotunnisteet tiedoston nimestä, joten jos tiedostotunniste on .txt (USB_PASSWORD.txt), etänä .txt niin, että tiedostoa kutsutaan vain USB_PASSWORD
Huomautus** Oletuksena Windows piilottaa tiedostotunnisteen .txt, joten varmista, että olet valinnut oikeat Windows-asetukset näytettävälle tiedostotunnisteelle (katso kuva, jossa Windows-asetukset ovat oikein - "Tiedostonimitunnisteet" on valittuna ja "Piilota tunnetuille tiedostotyypeille laajennus" on poistettu.), poista .txt niin, että tiedoston nimi on vain USB_PASSWORD
3. Katkaise laturista virta
4. Liitä USB-tikku latausohjaimen USB-porttiin
5. Kytke laturi päälle
6. Odota 2 minuuttia
7. Katkaise laturista virta
8. Irrota USB-tikku latausohjaimen USB-portista
9. Kytke laturi päälle
10. Jos laturissa on kaksi latausohjainta, toista vaiheet 3-10 toiselle latausohjaimelle