

Korjaa EVB200 Slaven RFID-lukijan ongelma, joka ei kommunikoi

Jos EVB200:n latausohjain SW on päivitetty versiosta 3.XX versioon 4.XX ja pääohjaimen tilasivulla on virhe Slave RFID -lukijassa, joka ei kommunikoi, seuraa alla olevia ohjeita tämän korjaamiseksi.

Vaiheittainen opas

1. [Luo yhteensopiva USB-tikku](#)
2. Lataa ja pura liitteenä oleva zip-tiedosto muistitikun juureen



3. [USB-tikun konfigurointi](#) (ota tämä käyttöön vain Slave-ohjaimessa!) [sw_config.zip](#)
4. Nyt ongelma on korjattu, eikä virheilmoitusta enää näytetä